

## BASE DU FONCTIONNEMENT DU CLEARREADER

1



Pousser doucement  
Sur le bras pour le relever

2

Positionner le document devant entre  
les indicateurs. En-tête vers le haut



3



Mise en tension, pression sur le bouton rouge (signal sonore)  
mode veille brève pression  
Eteindre pression environ 6 secondes

4

Pour lire un document : appuyer sur la  
touche SCAN après signal sonore + 5  
secondes, le ClearReader lit le document

Marche/Arrêt

Vitesse de  
lecture



Volume de  
lecture

1 pression = 1 mot en  
arrière. Maintenir la  
pression pour 1  
phrase en arrière.

1 pression = 1 mot en  
avant. Maintenir la  
pression pour 1  
phrase en avant.

## FONCTIONS TÉLÉCOMMANDE

